Eftersyn / vedligehold

Dagligt eftersyn/vedligehold.

1. Efterse redskabet for ødelagte, løse eller manglende komponenter.
   Vær ekstra opmærksom på aktiviteter med bevægelige dele.
2. Fjern ting der kan fastbindes eller tilføjes redskabet. (tove oa.)
3. Kontroller om der er løse eller ødelagte gelændere, rækværk, afspærringer, trappetrin, trin eller stiger.
4. Riv alt løst overflademateriale grundigt for at sikre den korrekte dybde, og for at finde evt. skjulte genstande der kan være til skade for brugeren. Fjern og bortskaf straks sådanne genstande.
5. Kontroller at alle betonfundamenter er dækket med stødabsorberende materiale.
6. Efterse alt faldunderlagsmateriale for at sikre at det ikke er sammenpresset og stadig har de nødvendige stødabsorberende egenskaber. Vær særlig opmærksom på områder med stor aktivitet: Gynger og rutschebaner, fjern eller udskift om nødvendigt faldunderlaget for at bevare de stødabsorberende egenskaber.
7. Efterse hegn, borde, bænke, porte og skilte for skader, og udbedre om nødvendigt disse.

Kvartalsvis eftersyn/vedligehold.

1. Gennemfør pkt. 1-7 under "daglig vedligehold".
2. Efterse alle plastdele for revner og sprækker. Revnede plastdele er meget skarpe.
3. Efterse alle metaldele for revner og skarpe kanter.
4. Efterse alle kæder og sjækler for slid og brud. Kædeled og sjækler med et materialeslid på 50 % udskiftes.
5. Efterse svejsesømme for brud og revner.
6. Efterse for åbninger, som tøj eller snore kan blive fanget i, særlig omkring rutschebaner og brandmandsstænger.
7. Rengør snavsede redskaber med vand og sæbe.
8. Efterse alle komponenter, der er dækket af stødabsorberende materiale, for slid og råd/forfald.
9. Kontrollér samtlige redskabers stabilitet og at disse sidder fast i jorden.
10. Efterse net-samlinger for løse knuder og afdækninger.
11. Efterse en evt. kantafgrænsning omkring legepladsen for revner og sprækker og løse beslag.
12. Efterse fastgørelsesbeslag på alle legeredskaber.

Notater:

Notater:

god fornøjelse